



ОАО «ЭТАЛОН»

Картонный тупик, д.1, г. Ногинск,

Московская обл., 142401

www.etalon100.ru

E-mail: etalon100@yandex.ru



АГРЕГАТ ОБЪЕМНЫЙ НАСОСНЫЙ

НП-150

Руководство по эксплуатации
ДКУБ032.00.00.00.000-01РЭ

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

На тележке 2 (Рис.1) смонтированы: электродвигатель 1 с пусковой аппаратурой, кривошипно-шатунный механизм 6 (далее КШМ), клапанная коробка 8 с предохранительным клапаном 9 и манометром. Тележка имеет ручку для перемещения агрегата.

КШМ преобразует вращательное движение вала в возвратно-поступательное движение плунжеров 13 в клапанной коробке. Вращательное движение на КШМ передается от электродвигателя через клиноременную передачу 5. Коленчатый вал кривошипно-шатунного механизма установлен на двух роликовых конических подшипниках № 7209 ГОСТ 333-79 и имеет три шариковых радиальных подшипника № 211 ГОСТ 8338-75. Для контроля уровня масла в корпусе механизма имеется мерительная игла 12.

Поступление рабочей жидкости (воды) в клапанную коробку происходит через штуцер 11, для чего может быть использован водопровод, автономный насос или резервуар с жидкостью, расположенный на высоте не менее 10 метров. Нагнетание в магистраль осуществляется через штуцер 7. На линии нагнетания установлен предохранительный клапан 9 с регулировочной гайкой 10 (стакан). Вращением последней достигается требуемое предельное давление, свыше которого происходит срабатывание клапана с выбросом жидкости наружу через штуцер 3, при этом вращение гайки по часовой стрелке позволяет увеличивать давление и наоборот, уменьшать при вращении гайки против часовой стрелки.

Контроль давления жидкости на выходе из насоса производится с помощью манометра, установленного на клапанной коробке. В случае комплектации насоса обратным клапаном, манометр устанавливается на нём. Обратный клапан устанавливается вместо выходного штуцера 7, имеет клапан сброса давления 18 со своим штуцером слива 19 и имеет те же соединительные размеры.

5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для подготовки агрегата к работе необходимо:

- 5.1. Освободить агрегат от упаковки.
- 5.2. Установить рукоятку на тележку, используя прилагаемый крепеж.
- 5.3. Установить манометр на клапанную коробку, предварительно сняв заглушку.




Рис.1

5.4. В картер кривошипно-шатунного механизма залить масло индустриальное И-30А ГОСТ 20799-88, устанавливая уровень по рискам на мерительной игле.

5.5. Провернуть вручную несколько раз большой шкив клиноременной передачи и убедиться в правильности взаимодействия подвижных частей: отсутствие заеданий или чрезмерных люфтов.

5.6. Проверить надежность крепления болтовых соединений.

5.7. Проверить натяжение клиновых ремней: прогиб ремня при действии силы в 2 кг (динамометр, груз) на середину ветви ремня, перпендикулярно к ней, должен быть 10-15 мм. Натяжение ремней регулируется винтами 4.

5.8. Подключить агрегат к распределительному устройству электропитания (Рис.2), предварительно убедившись в соответствии напряжения питающей линии, наличия электрической защиты и заземления, при этом направление вращения выходного конца вала электродвигателя должно быть против часовой стрелки (см.Рис.1). Распределительное устройство должно иметь автоматический выключатель тока и плавкие вставки.

5.9. Сделать надежное заземление, соблюдая установленные правила.

5.10. Подсоединить водопроводную сеть к штуцеру 11.

5.11. Подсоединить к штуцеру 3 шланг для сброса воды (в случае наличия обратного клапана дополнительно подсоединить сливной шланг к штуцеру 19).

5.12. Заглушить пробкой 15 выходное отверстие штуцера 7.

5.13. Открыть водопроводный кран и включить агрегат. Подкручивая стакан 10 предохранительного клапана, установить по показаниям манометра требуемое давление, после чего зафиксировать его контргайкой.

5.14. После остановки агрегата вывернуть из выходного отверстия штуцера 7 клапанной коробки пробку.

5.15. Смонтировать и подсоединить к штуцеру 7 линию напорного трубопровода для проведения опрессовывания.

6. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. К работе с агрегатом допускаются работники, знающие правила обращения с агрегатом и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

6.2. В процессе эксплуатации необходимо следить за исправностью напорного трубопровода и надежностью его крепления.




Схема электрическая принципиальная

Рис.2

- 6.3. Необходимо следить за целостностью и надежностью крепления защитного кожуха клиноременной передачи.
- 6.4. Не производить смазку и какой-либо ремонт в процессе работы агрегата при подключенном электропитании.
- 6.5. Не работать при давлении, превышающем 15 МПа.
- 6.6. Необходимо следить за исправностью подводящего электрокабеля.
- 6.7. Не работать без заземления установки.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 7.1. Работа агрегата на предельном давлении 15 МПа (150 кг/см²) не должна продолжаться более 30 мин. После этого необходимо остановить агрегат для его полного остывания или отрегулировать его на более низкое давление.
- Непрерывная работа агрегата допускается при давлении не более 10 МПа.
- 7.2. В процессе работы следить за уровнем масла в картере кривошипно-шатунного механизма и, при необходимости, доливать его. Перед заливкой масло должно быть хорошо профильтровано.
- 7.3. Не реже одного раза в год (при постоянной работе) производить смену масла в картере. Слив масла производится через отверстие, закрытое пробкой 16.
- 7.4. При появлении течи жидкости через уплотнение плунжера необходимо подтянуть соответствующую нажимную гайку 17 клапанной коробки. При продолжении течи необходимо добавить или заменить уплотнение плунжера.
- 7.5. При остановке агрегата на период более одного дня клапанную коробку необходимо законсервировать, то есть освободить ее от воды и заполнить индустриальным маслом, прокачав вручную за шкив 5-10 циклов, чтобы смазать все внутренние полости. Заполнение коробки маслом и прокачку рекомендуется производить через отверстие из-под манометра на корпусе, установив в него входной штуцер 11 и шланг с воронкой, поднятой на высоту около 1 метра. Эту операцию необходимо проводить до выхода из выходного штуцера 7 чистого масла. После завершения консервации установить манометр и штуцер 11 на место, а отверстие выходного штуцера 7 заглушить пробкой.
- 7.6. Работа агрегата и остановка его с перекачиваемой водой при температуре ниже 0⁰С не допускается.

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Наименование неисправностей и их признаки	Вероятная причина	Способ устранения
Агрегат включен, но электромотор не работает	Разрыв в линии электропитания	Найти место разрыва и устранить его
Агрегат работает, но не дает давления	Засорилось гнездо предохранительного клапана	Промыть гнездо предохранительного клапана
Агрегат работает, но не развивает нужного давления	А). Нет необходимых оборотов ведомого шкива Б). Утечки в сальниках и из-под прокладок В). Предохранительный клапан срабатывает раньше, чем достигается нужное давление	А). Проверить по тахометру обороты ведущего и ведомого шкивов при нагруженном насосе. Устранить скольжение клиновых ремней Б). Подтянуть сальники, штуцера, пробки В). Подтянуть пружину предохранительного клапана (см.п.5.13)

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Агрегат объёмный насосный НП-150, заводской № _____, соответствует требованиям рабочих чертежей, технических условий и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК _____

Дата выпуска " _____ " _____ 20__ г.

МП _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Завод гарантирует исправное состояние агрегата в течение 12 месяцев со дня отгрузки его с завода-изготовителя.

В течение этого срока завод обязуется безвозмездно производить ремонт, замену изделия полностью или отдельных частей при условии соблюдения потребителем правил технической эксплуатации. Полный установленный срок службы агрегата – не менее 4000 ч.

При самостоятельной доработке деталей и узлов изделия, разборке и сборке в течение гарантийного срока, несоблюдении правил эксплуатации, монтажа, хранения, изложенных в руководстве по эксплуатации, завод-изготовитель ответственности не несет и претензии к качеству не принимает.

Гарантийное обслуживание выполняется на предприятии-изготовителе по адресу: 142401, Московская область, г. Ногинск, Картонный тупик, дом 1; тел/факс (49651) 4-17-43, 4-21-56 (или в сервисном центре, если в паспорте указан адрес центра).

Для проведения гарантийного обслуживания потребитель должен представить вместе с дефектным изделием следующие документы:

- руководство по эксплуатации;
- письмо-заявку на проведение гарантийного ремонта с указанием дефектов и претензий к работе изделия;
- акт ввода изделия в эксплуатацию;
- справка об условиях эксплуатации и суммарном времени эксплуатации на момент отказа.

По окончании гарантийного срока предприятие-изготовитель предлагает проведение обслуживания, ремонта и восстановление изделия по отдельному договору на территории предприятия-изготовителя, (или в сервисном центре, если в руководстве по эксплуатации указан адрес центра).

Для проведения послегарантийного обслуживания потребитель должен представить вместе с дефектным изделием следующие документы:

- руководство по эксплуатации;
- письмо-заявку на проведение послегарантийного ремонта с указанием дефектов и претензий к работе изделия;
- справку о суммарном времени эксплуатации изделия на момент отказа.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Агрегат объемный насосный НП-150 подвергнут консервации согласно требованиям, предусмотренным техническими условиями.

Дата консервации _____ 20 г.

Срок консервации _____ месяцев

Консервацию произвел:

(подпись)

(расшифровка подписи)

Изделие после консервации принял:

(подпись)

(расшифровка подписи)

МП

12. СВЕДЕНИЯ О ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛАХ

Агрегат включает в себя следующие детали и комплектующие из цветных металлов: направляющие клапанной коробки (6 шт.) и втулки, запрессованные в шатуны, (3 шт.), изготовленные из бронзы суммарной массой 0,276 кг.